

## 对拷遥控器选配和操作说明

### 产品介绍

对拷型遥控器具有拷贝功能，可以拷贝任意一款固定码遥控器。



### 基本参数

产品名称：拷贝型遥控器      产品型号：R-B05-C  
 产品尺寸：16x16x68mm      频率可选：433/315MHz  
 工作电压：5V      工作距离：<50米  
 适用芯片：所有固定码芯片  
 产品标配：遥控器（含电池）、钥匙扣  
 适用范围：各类卷帘门伸缩门车库门道闸等

### 操作视频

请微信/QQ扫描以下二维码观看拷贝遥控器使用视频。



微信/QQ扫一扫  
 了解更多智能产品请登录  
[www.dreamlnk.com](http://www.dreamlnk.com)

### 操作说明

1、清码：  
 同时按住新遥控器 ▲开门键与 ▼关门键保持三秒左右，新遥控器指示灯快闪即完成清码。（旧遥控器无需清码操作）

2、一键拷贝  
 旧遥控器在左边，新遥控器在右边两个靠在一起，同时按第四个键保持不放，直到新遥控器红灯闪烁后。即完成一键拷贝。

一键拷贝示意图



左边：旧遥控器

右边：新遥控器

3、单独键拷贝：  
 旧遥控器在左边，新遥控器在右边，两个遥控器靠在一起，同时按 ▲开门键保持不放，直到新遥控器红灯闪烁后完成该键的拷贝；其它三键重复上述步骤。

单键拷贝示意图



左边：旧遥控器

右边：新遥控器

\*注意一键拷贝兼容大部分遥控器。如果一键拷贝后不能使用，或者键位不对，请先清码，清码后用单独键拷贝方式重新操作。

### 选型步骤

频率	433	430	418	390	350	315	310
芯片 型号	PT2260	PT2262	PT2264	PT2240	SC2260	SC2262	CS5211
	HX2260	HX2262	HS2262	EV1527	HS1527	HS2260	FP527
	HX1527	SMC918	AX5026	SMC926	滚动码或隐藏码的不适用		

购买拷贝型遥控器要满足以下三个条件：

- 1: 首先确定旧遥控器可以正常使用；
- 2: 确定旧遥控器的晶振频率——晶振决定购买型号；
- 3: 确定旧遥控器的芯片型号——芯片决定能否配对。

### 注意事项

- 1、购买前确保遥控器可正常使用，确定晶振频率和芯片型号；
- 2、对拷遥控只能拷固定码，不能拷贝隐形码，滚动码遥控器（如HCS201/HCS301）；
- 3、在使用新对拷遥控器来拷贝前，请务必要把新遥控器进行清码操作；
- 4、操作时避免干扰，远离一切带电子信号的物体，例如手机、路由器、无线锚等无线发射类产品；
- 5、确保旧遥控器电量充足，将旧遥控器和新对拷遥控器放在一起，在拷贝过程中可能会受到信号干扰，可以尝试多个角度，例如：并排、顶部对顶部、背部贴背部等。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

服务热线：0755-29369047（工作日10:00~18:00）

服务网址：[www.dreamlnk.com](http://www.dreamlnk.com)

制造商：深圳市骏眸科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区新湖路华美居商务中心A区C座